Návod k použití – elektrický invalidní vozík (neskládací)

iCHAIR modely 1.610–1.616 a obdobné neskládací elektrické vozíky. Určeno pro zapůjčení nebo prodej repasovaných.

1. Základní údaje

- Vozík je určen pro **jednu sedící osobu**, pro jízdu na rovném, pevném podkladu uvnitř i venku (zpevněné cesty). Nevozte na něm žádné další osoby ani nic nevlečte.
- **Nosnost** (včetně přítěže, tedy zavazadel) je **zpravidla 120 kg** nebo je uvedena u produktu na webu www.siv.cz. **Nepřekračujte ji.**
- Vozík není určen pro osoby, které jej nemohou bezpečně ovládat (např. omezené vidění, kognitivní omezení, poruchy rovnováhy, neschopnost sedět, užívání omezujících léků).
- Vozík **nepoužívejte bez nasazených podnožek a opěrek rukou**. Nekuřte (nejlépe nikdy).

2. Před každým použitím

- Vozík musí být **vypnutý** a páčky přepínání elektrický/mechanický provoz **na obou stranách nahoru** (elektrický provoz, brzdy jsou zabrzděné).
- Zkontrolujte stav **nabití baterie**, **pneumatiky** (tlak je uveden na boku pneumatiky; běžně přední 2,5–3,5 bar, hnací kola 3,0–4,0 bar), upevnění **podnožek, lytkového pásu, opěrek rukou a opěrky zad**, dále **ovládací modul** (pevně upevněný, konektor zasunutý) a **osvětlení**, je-li součástí výbavy.
- Plochou pojistku v báze baterie kontroluje půjčovna, vy ji neměníte.
- Zjistíte-li poškození, uvolněné části, korozi nebo závadu elektriky, **vozík nepoužívejte** a kontaktujte půjčovnu.

3. Nastupování a vystupování

1. Najeďte co nejblíže k místu přesunu. **Vozík vypněte** a páčky na obou stranách nastavte na **elektrický provoz** (zabrzděno). Jinak se při dotyku na joystick může nekontrolovaně rozjet.
2. Podnožky odklopte nebo vytočte stranou, případně sundejte lytkový pás a podle potřeby odejměte opěrku ruky na straně přesunu. Dávejte pozor na místa možného přiškrcení.
3. Doporučujeme nástup a výstup **za pomoci druhé osoby**. Neopírejte se o stupačky.
4. Po usazení vraťte podnožky a lytkový pás, zapněte **fixační pás** (je-li součástí) a seďte tak, aby přiléhala záda k opěradlu a panev byla vzadu na sedadle. Mimo nouzové případy nikdy nepřesedejte ve svahu.

4. Jízda a ovládání

- **Zapnutí a vypnutí:** tlačítkem ZAP/VYP na ovládacím modulu. Při zapnutí nemanipulujte s joystickem, dokud se vozík zcela nezapne.
- **Jízda a řízení:** joystickem. Rychlost a směr určuje jeho výchylka. **Začínejte pomalu**, na nejnižší rychlostní stupeň a vyhýbejte se náhlým změnám. Nikdy nejezděte rychleji než krokem mezi lidmi a v interiéru.
- **Brzdění:** pomalu vraťte joystick do středu, motory vozík jemně zabrzdí. Brzděte včas a opatrně, zvláště před lidmi a ze svahu. Po zastavení se automaticky aktivuje aretační brzda.
- **Neobvyklé chování** (nekontrolovatelný manévr): ihned nastavte joystick do středu a/nebo vozík vypněte.
- Z vozíku se nenaklánějte ani nesahejte pro předměty při extrémním naklonění těla (hrozí převrácení).
- Na madla pro doprovod lze zavěsit max. **5 kg**. Další zatížení snižuje povolenou hmotnost osoby.
- Vozík nemá chránit větrem ani horkem: na slunci se polštáře, opěrky a madla mohou zahřát nad 41 °C, parkujte ve stínu.

5. Svahy, překážky a základní poloha

- Na svahy, překážky a jízdu s příčným sklonem najíždějte jen v **základní poloze**: sedák v nejnižší poloze, zádová opěra svisle, sedák vodorovně (max. sklon 10°). Jinak hrozí převrácení. Sklon sedáku a opěry měníte jen na rovině a na místě.
- Povolený sklon je omezený (obvykle asi 8,5°, u některých modelů méně). Do svahu i ze svahu jedte **pomalu**, nevyklánějte se ze svahu, neotáčejte se a neměňte směr trhavě. Nejezděte po ledě, mokru, štěrku či jiném kluzkém povrchu případně v nouzi velmi opatrně a pomalu.
- **Na svahu nepřepínejte na mechanický provoz** (automatické brzdy pak nefungují) a vozík na svahu netlačte.
- K prahům a obrubníkům najíždějte **pomalu, kolmo (90°)** a rovně. Veškeré překážky, výjezdy, kolejnice, víka kanálů a hrany objíždějte. Na schody se s běžným elektrickým vozíkem bezpečně nenajede. U hran, schodů a nábřeží držte bezpečný odstup. Nesjíždějte z obrubníku, hrozí vypadnutí.

6. Elektrický a mechanický provoz (přepínače na motorech)

- **Elektrický provoz** (páčky nahoru): vozík je zabrzděný a ovládá se joystickem. V tomto režimu se vozík **nesmí postrkovat**.
- **Mechanický provoz** (páčky dolů): brzdy jsou uvolněné a vozík lze třeba odtlačit za madlo. Ovládací modul předtím vypněte. Použijte jen **na rovině v klidu** k přemístění nebo v nouzi, **nikdy na svahu**. Páčky přepíná doprovod.
- Po přemístění přepněte páčky zpět na elektrický provoz a vozík vypněte.

7. Nabíjení

- Nabíjejte **originální nabíječkou**, v suché, dobře větrané místnosti, na pevném podkladu (ne na sedáku vozíku). Nabíječku nezakrývejte a chraňte před vlhkostí, horkem a nárazy. Nekuřte (nejlépe nikdy) a nepoužívejte otevřený oheň (při nabíjení mohou vznikat výbušné plyny).
- Postup: vozík vypněte a zajistěte, konektor nabíječky zasuňte do nabíjecí zdířky ovládacího modulu, zapojte nabíječku do sítě. Po nabití odpojte nabíječku od sítě a pak vytáhněte konektor. Do zdířky nestrčte žádné jiné předměty (zkrat).
- Nabíjejte po každé delší jízdě. Dlouhodobě vybité baterie se poškodí. Nepoužíváte-li vozík, **alespoň jednou měsíčně** jej nabijte přibližně 16 hodin.

8. Podnožky, opěrky a sedák

- Podnožky lze vytočit a sejmout, vytočené podnožky nejsou zajištěné a mohou snadno odpadnout. Opěrky rukou lze sejmout. Nezvedejte vozík za opěrky rukou ani za podnožky. Při sundaných dílech nestrkejte prsty do otevřených trúbek rámu.
- Elektrické polohování (sklon sedáku, zádové opěry, zvedání sedu, elektrická podnožka, pokud je vozík tím vybaven) ovládejte jen na rovině a v klidu. Pozor na přiškrcení. Při snižování sedáku položte předloktí na opěrky.
- Opěrka hlavy nesmí být ve výši krku. Nastavení výšky a sklonu a vše ostatní individuální seřízení (tedy nastavení na uživatele) provádí půjčovna.

9. Pečlivost a přeprava

- Vozík **není určen k přepravě osob v MHD a v autě**. Osoba přesedne na sedadlo vozidla a vozík se zajistí odděleně. K najetí do auta používejte jen vhodné ližiny s dostatečnou nosností. Při couvání po rampě hrozí převrácení.

- Ve veřejném silničním provozu dodržujte předpisy. Za tmy jezděte se zapnutým světlem a ve světlém oděvu, zakryté světlo není vidět.

10. Čištění, problémy a vrácení

- **Čištění:** podvozek a kola vlhkým hadříkem s jemným prostředkem, pak osušit. Polstry teplou vodou a mýdlem, ne zamokra. Plasty teplou vodou s neutrálním prostředkem. **Nestříkejte tlakovou vodou**, nepoužívejte alkohol, ředidla ani agresivní prostředky. K elektrickým částem a ovládacímu panelu nesmí voda. Dezinfekci provádí půjčovna schválenými prostředky.
- **Problémy:** když se po zapnutí nerozsvítí kontrolky baterie, zkontrolujte konektory (pojistku kontroluje půjčovna). Když indikátor baterie po zapnutí **bliká**, je alespoň jeden motor přepnutý na mechanický provoz, přepněte oba páčky nahoru. U jiné chyby kontaktujte půjčovnu.
- Opravy, výměnu dílů, nastavení a elektriku **neprovádějte sami**.
- **Při vrácení:** vozík vypněte, nabijte, očistěte a vraťte kompletní (podnožky, lytkový pás, ovládací modul, nabíječka). Závady, poškození nebo nečekané události nahlaste půjčovně.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321003002, email: info@siv.cz