Návod k použití – chodítko s deskou (podpůrné)

Čtyřkolové chodítko s polstrovanou opěrnou deskou (MUVIS a obdobné modely). Určeno pro zapůjčení a prodej repasovaných.

1. Základní údaje

- Chodítko s deskou slouží jako opora při chůzi pro osoby s problémy s pohyblivostí. Opíráte se o **polstrovanou desku předloktími** a madla držíte rukama. Je určeno **pouze pro použití uvnitř** a pro **jednu osobu**.
- **Maximální nosnost** je uvedena na typovém štítku (u modelu MUVIS 130 kg). **Nepřekračujte ji.**
- Chodítko není určeno pro **nevidomé**.
- **Polstrovaná deska není určena k sezení.** Při používání nekuřte (nejlépe nikdy) a nevyskytujte se u otevřeného plamene.

2. Před každým použitím

- Zkontrolujte, zda není chodítko poškozené (ohnuté nebo prasklé trubky, uvolněné šrouby) a zda je **deska pevně uchycená** a potah není roztržený.
- Vyzkoušejte **brzdy všech koleček** (viz bod 4) a zda se kolečka volně otáčejí.
- Zkontrolujte, že **páčky pro nastavení výšky** pevně drží a obě strany jsou ve stejné výšce.
- Poškozené chodítko nepoužívejte a kontaktujte půjčovnu nebo prodejce.

3. Nastavení výšky

- Povolte obě páčky pro nastavení výšky otočením a posuňte desku nahoru nebo dolů. V požadované výšce **páčky pevně dotáhněte**.
- Správná výška: při opření předloktí o desku a uchopení madel mají být lokty přibližně v pravém úhlu a záda vzpřímená. Při chůzi se nemáte sklánět ani se opírat příliš dopředu.
- Po nastavení zkontrolujte, že obě strany jsou ve stejné výšce a chodítko se nekývá. Výšku nikdy neměňte, když se o chodítko opíráte.

4. Brzdy

- Každé kolečko má **brzdu**. Brzdu zapnete sešlápnutím páčky dolů, uvolníte ji zdvižením nahoru.
- **Při zastavení vždy zabrzděte**, aby chodítko nejelo. Při používání k opoře musí být zabrzděna **nejméně 3 kolečka**, nejlépe všechna čtyři.
- Před přemístěním brzdy uvolněte. Brzdy pravidelně kontrolujte, kolečko se nesmí po zabrzdění otáčet.

5. Používání a chůze

- Postavte se k chodítku, opřete předloktí o polstrovanou desku a uchopte madla. Brzdy uvolněte a postupně tlačte chodítko před sebou, kroky dělejte plynule.
- Choďte vzpřímeně, chodítko vždy držte blízko těla a nenakláněte se přes desku. Zastavujete-li, **zabrzděte**.
- Nepokoušejte se jezdit přes **obrubníky, prahy a jiné překážky**, chodítko by se mohlo převrátit. Na svazích jeďte pomalu, nepřekračujte povolený sklon, **necouvejte ze svahu** a chodítko nepoužívejte na eskalátorech.
- Dávejte pozor na úzké dveře, schody, domácí spotřebiče a dětské hračky. **Nesahejte na předměty dále, než dosáhne vaše paže.**

6. Čištění, údržba a vrácení

- Chodítko udržujte čisté a bez prachu, otírejte jej prachovkou nebo vlhkým hadříkem s jemným saponátem. Kovové díly čistěte teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte agresivní prostředky, kyseliny, abrazivní přípravky ani tlakové čističe.
- Skladujte je v suchu, mimo přímé sluneční světlo, případně složené nebo zakryté.
- Pravidelně kontrolujte nastavitelné části (brzdy, páčky) a **potah desky** (praskliny, otěr). Opotřebený nebo poškozený potah nechte vyměnit.
- Opravy, seřízení a výměnu dílů neprovádějte sami. K výměně se používají jen originální náhradní díly.
- **Při vrácení** chodítko očistěte a vraťte půjčovně. U zakoupeného repasovaného kusu pravidelně kontrolujte kolečka, brzdy, páčky a potah desky a při opotřebení nebo závadě se obraťte na prodejce. Poškození a nehody nahlaste.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz, Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321 002 001, email: info@siv.cz