Návod k použití – pojízdné chodítko

Čtyřkolové chodítko GIGAS a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení či prodej repasovaného.

1. Základní údaje

- Chodítko slouží jako opora při chůzi v interiéru i venku a má integrované sedátko, košík nebo tašku a ruční brzdy.
- Chodítko je určeno pro **jednu osobu**. Dodržujte nosnost 120 kg případně jinou uvedenou u modelu na webových stránkách www.siv.cz.
- **Není určeno pro nevidomé.** Při používání (nejlépe nikdy) nekuřte a nevyskytujte se poblíž otevřeného plamene.

2. Před každým použitím

- **Vyzkoušejte brzdy**, žádné brzděné kolo se nesmí po zabrzdění otáčet.
- Zkontrolujte **kola** (opotřebení, nečistoty ve štěrbinách), **brzdová lanka**, pevnost rámu a **skladácí mechanismus** (pevně zajištěný po rozložení).
- Ověřte, že obě madla jsou nastavená **na stejnou výšku** a knoflíky jsou pevně utáhnuté.
- Chodítko s uvolněnými částmi, vadnou brzdou nebo poškozeným kolem **nepoužívejte** a kontaktujte půjčovnu.

3. Rozložení a složení

Rozložení: postavte chodítko před sebe, rukama otevřete sedadlo, uchopte kovovou páku pod taškou a **stlačte ji dolů**, až se chodítko rozloží. U jiných modelů se může lišit, ale vždy platí, že musí být plně rozloženo a aretační prvky zajištěné.

Složení: stejně otevřete sedadlo, uchopte kovovou páku pod taškou a **zvedněte ji nahoru**, až se chodítko složí.

Pozor na prsty: při skládání a rozkládání hrozí přimáčknutí, držte ruce mimo pohyblivé části.

4. Brzdy

- **Brzdění při chůzi:** zvedněte brzdové páčky nahoru a držte je. Uvolnění páček brzdy uvolní. Používejte vždy **obě brzdy současně**, jinak se nebrzděné kolo může překroutit a způsobit pád.
- **Parkovací brzda:** stlačte obě páčky dolů, dokud se nezajistí ve spodní poloze. Uvolnění provedete zvednutím páček.
- **Zaparkované chodítko** je nutné zabrzdit vždy, když stojite, vstáváte, sedáte nebo sedíte na sedátku.
- Účinnost brzdění se s opotřebením kol snižuje. Pokud brzdy nedrží, nepoužívejte chodítko a vraťte je půjčovně k seřízení (matici seřizuje servis).

5. Nastavení výšky madel

1. Povolte knoflíky na levé i pravé straně otáčením **proti směru** hodinových ručiček a vytáhněte knoflík. U některých modelů stačí povolit páčku či zmáčknout tlačítko.
2. Nastavte požadovanou výšku, knoflík zasuňte zpět do otvoru a utáhněte **po směru** hodinových ručiček. U jiných modelů páčku utáhněte či tlačítko uvolněte.
3. Zkontrolujte, že obě madla mají **stejnou výšku**. Správně nastavená madla mají být ve výšce zapěstí při volně svěšených pažích.

6. Chůze a sezení

- Jděte **zpříma**, chodítko držte blízko u těla.
- Na svahu jděte **pomalu**, nepřekračujte povolený sklon. Nepoužívejte chodítko na eskalátorech, na schodech ani se s ním nepokoušejte jezdit **zpátečkou na šikmé ploše**.
- **Usednutí:** nejdříve chodítko zabrzděte (obě brzdy zajistět dolů). Posaďte se tak, aby vaše **nohy byly mezi zadními koly**. Při vstávání nejdříve zkontrolujte, že brzdy drží.
- Chodítko se **nesmí používat jako vozík** a nesmějí ho na sedátku vozit jiná osoba.
- **Taška:** popruhy přetáhněte přes rám vpředu a vzadu pod sedadlem. Na chodítko nevěšte další zátěž (nejsou k tomu určená místa) a nepřekračujte celkovou nosnost.
- Dávejte si pozor na **úzké průchody, prahy, schody, dětské hračky a domácí spotřebiče**. Nenaklánějte se pro předměty dále, než kam dosáhnou paže.

7. Čištění a vrácení

- Chodítko otírejte mokrým hadříkem s šetrným čistícím prostředkem. Kola vyčištěte od prachu a nečistot. Písek a mořská voda poškozují ložiska a způsobují korozi, po kontaktu je chodítko nutné otřít.
- Skladujte ho v suchu, mimo přímé sluneční záření v pokojové teplotě.
- Opravy, seřizování a čištění funkčních částí provádí pouze servis, když na chodítku nikdo nesedí.
- **Při vrácení** chodítko složte, očistěte a vraťte kompletní (taška, opěrka zád). Závady nebo poškození nahlaste půjčovně.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321003002, email: info@siv.cz