Návod k použití – elektricky polohovací lůžko

Lůžko Dali a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení či prodej repasovaných.

1. Než lůžko použijete

- **Zkontrolujte síťový kabel a napájecí zdroj** (praskliny, odkryté vodiče, zalomení). Poškozený kabel nebo zdroj nepoužívejte a kontaktujte půjčovnu.
- Lůžko zapojte jen do řádně nainstalované zásuvky. Nepoužívejte rozdvojky ani více zásuvkových lišt. Kabel nesmí být pod kolečky ani pohyblivými částmi.
- V dráze pohybu lůžka nesmí být překážky (noční stolek, parapet, šikmá střecha, nábytek) a pod lůžkem ani na podvozku nesmí ležet žádné předměty.
- Vyzkoušejte brzdy koleček, zamykání bočnic a funkci ovladače.
- Lůžko je určeno pro jednu osobu. **Nepřekračujte nosnost** uvedenou na štítku lůžka. Pohon nemá ochranu proti přetížení.
- Na zvednutých částech opěradla a na opěrce nohou nesmí sedět žádná osoba.

2. Ovladač

- Ovladač je kabelový, odolný proti vodě a lze jej otřít hadříkem. Motory běží, jen dokud držíte tlačítko.
- Když ovladač nepoužíváte, pověste jej na lůžko tak, aby klávesnice směřovala k lůžku, a kabel nesmí být pod pohyblivými částmi. Děti k ovladači nepouštějte.
- **Opěrka zad** (horní řada): zvedání a spouštění opěradla.
- **Výška lůžka** (prostřední řada): zvedání a spouštění celé základny. Alespoň jednou denně ji nastavte do nejvyšší nebo nejnižší polohy, tím se vyrovná a matrace leží vodorovně.
- **Stehenní opěrka** (spodní řada): při zvedání se automaticky sníží opěrka nohou.
- **Reverzní Trendelenburgova poloha:** základna se naklopí až o cca 16° (držte tlačítko). **Poloha spánku:** držením tlačítka se lůžko sníží do nejnižší polohy. Tato funkce je pouze u modelu Dali.
- **Doba provozu:** motory smí běžet nepřetržitě nejvýše 2 minuty, potom nechte lůžko odpočinout nejméně 18 minut. Při přehřátí se řídicí jednotka dočasně vypne (i na několik minut).
- **Zamykání funkcí** provádí jen pečující osoba, a to klíčem: otočte zámkem u dané funkce po směru hodinových ručiček (displej se změní ze zelené na žlutou). Odemknutí opačně, klíčem neotáčejte přes zarážku. Klíč nenechávejte u osoby na lůžku.

3. Kolečka a přemisťování

- **Brzda:** stiskněte pedál nohou dolů. **Pohyb:** pedál stiskněte nahoru. Při používání musí být zabrzděna nejméně 3 kolečka.
- Před přemístěním lůžka: odpojte kabel ze zásuvky, zavěste jej do držáku na čelní desce a zajistěte napájecí zdroj, aby nespadl. Matrace musí být v nejnižší poloze a všechny brzdy uvolněné.
- Při ovládání lůžka noste uzavřenou obuv (hrozí poranění prstů).

4. Bezpečnostní bočnice

Bočnice chrání před pádem z lůžka. Nejsou určeny k tomu, aby bránily osobě v úmyslném opuštění lůžka. Při jakémkoli nastavování dbejte, aby se mezi bočnicemi, opěrkami a matrací nezachytila žádná končetina, zvláště u dětí.

- **Zvednutí:** zatáhněte bočnice jednu po druhé za konec, až na obou koncích zaklapnou. Bočnice nesmí jít posunout nahoru ani dolů.
- **Spuštění:** bočnici lehce nadzvedněte, stiskněte uvolňovací páčku směrem dolů a tyče pomalu spusťte. Postup zopakujte na druhém konci.

5. Hrazda a hrazdička

- Hrazdu vložte do objímky u hlavového konce tak, aby kovový čep zapadl do drážky v objímce. Vyjmete ji vytažením nahoru. Umístěte ji na straně, kde osoba nastupuje a vystupuje.
- Tyč **neotáčejte směrem od lůžka**, hrozí převrácení lůžka. **Nosnost na přední straně tyče je nejvýše 75 kg.**
- Výšku hrazdičky (55–70 cm nad matrací) nastavíte popruhem. Konec popruhu musí vyčnívat alespoň 3 cm od spony. Pevnost zkontrolujte silným zatažením. Poškozenou rukojeť nebo popruh nepoužívejte.

6. Opěrka nohou

Opěrka nohou se při zvedání stehenní opěrky zvedá automaticky. Při snižování ji vždy spouštějte opatrně, nesmí nekontrolovaně spadnout.

7. Problémy, čištění a vrácení

- **Ovladač nereaguje:** zkontrolujte zapojení kabelů a zásuvky, zda nejsou funkce zamčené a zda nebylo překročeno 2 minuty provozu (přehřátí).
- **Pohon se zastaví hned:** snižte zatížení a odstraňte případnou překážku.
- Elektrické součásti nikdy neopravujte sami. Při jakékoli závadě, poškození kabelu nebo zavlhnutí elektriky lůžko odpojte od sítě, nezapojujte a kontaktujte půjčovnu.
- **Čištění:** vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem, bez proudu vody a tlakového čističe. Zdroj a kabel nesmí přijít do styku s vodou. Nepoužívejte abrazivní prostředky, obrušovací vložky ani čističe na nerez.
- **Vrácení:** lůžko očistěte, odpojte od sítě a vraťte kompletní (hrazdu, hrazdičku, ovladač, klíč, napájecí zdroj). Případné poškození nahlaste.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321003002, email: info@siv.cz