Návod k použití – vzduchová antidekubitní matrace s kompresorem

Matrace např. LAD462, LAD463 a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení a prodej repasovaných.

1. K čemu systém slouží

- Vzduchová matrace se střídavým tlakem **předchází vzniku proleženin a pomáhá je léčit** u osob, které delší dobu leží na lůžku (doma nebo v nemocnici). Skládá se z **matrace** a **kompresoru** propojených dvěma hadicemi.
- Kompresor střídavě nafukuje a vypouští dvě sady komůrek, a tím mění místa tlaku na těle. Z jednoho konektoru proto vždy vychází vzduch, z druhého ne, **což je normální**.
- **Maximální hmotnost uživatele** je podle typu cca 135–160 kg (např. LAD462 135 kg, LAD463 145 kg). Přesná hodnota je na štítku. **Nepřekračujte ji.**
- Správné používání konzultujte s lékařem nebo ošetřovatelem. **Nesmí se používat u pacientů s poraněním míchy.** Systém nepoužívejte v blízkosti hořlavých anestetických směsí.

2. Instalace

- Zkontrolujte, zda není nic poškozeno (matrace, hadice, kabel, zástrčka). Matraci rozložte na **běžnou matraci lůžka**, hadice a konektory směrem **k nohám lůžka**. Matraci s komůrkami dávejte na podkladovou matraci vysokou **alespoň 5 cm**.
- Okraje matrace přeložte a provlékněte **mezi lůžko a matraci**, aby se matrace nepohybovala. Zajistěte ji i popruhy a knoflíky, jsou-li součástí.
- Kompresor zavěste **háčky na čelo u nohou lůžka** nebo ho položte na **rovný, pevný povrch** (ne na měkkou podložku, postel nebo pohovku, kde by se zakryly větrací otvory).
- Dvě hadice připojte ke kompresoru a matraci, aby **nebyly zalomené ani stlačené**. Nechte dostatek kabelu a nadbytek stočte, aby o něj nikdo nezakopl.
- Používejte jen matraci doporučenou výrobcem. Nepřipojujte kompresor k jinému zařízení.

3. Zapnutí a nastavení tlaku

- Vypínač kompresoru dejte do **OFF**, regulátor tlaku (knoflík) otočte **po směru hodinových ručiček na maximum**, zástrčku zapojte do zásuvky 220 V a kompresor zapněte (**ON**).
- **Nafouknutí trvá přibližně 25 minut.** Po nafouknutí můžete knoflíkem nastavit tvrdost matrace podle uživatele: **po směru hodinových ručiček = tlak se zvýší**, proti směru = sníží. Matrace nemá být natolik tvrdá, aby tlačila, ani tolik měkká, aby uživatel „propadl“ na podklad.
- Kompresor musí být **volně přístupný** a po každém použití **odpojený od sítě**.

4. Bezpečnost

- **Kompresor nenechávejte zapnutý bez dozoru** a nepoužívejte jej při mytí pacienta. Nepokládejte jej do vody nebo jiné kapaliny, nenamáčejte. Pokud spadne do vody, **ihned jej odpojte** od sítě (nic z vody nevytahujte, dokud není odpojen).
- **Nepoužívejte kompresor s poškozeným kabelem nebo zástrčkou**, ani pokud byl poškozen, spadl, nebo nefunguje správně. Kabel držte dál od horkých povrchů. Do větracích otvorů nic nevkládejte.
- Dávejte pozor na **děti** (nebezpečí úrazu elektřinou a polknutí malých dílů) a na **hadice** (riziko uškrcení: nenechávejte dlouhé hadice u hlavy uživatele). Sledujte, zda se mezi matrací a zábranami nezachytí končetiny.
- Matrace nesmí být propíchnutá ani prořízntutá. Neukládejte na ni ostré předměty a nenoste na ní boty. Pozor na **alergickou reakci** (zarudnutí, svědění): přestaňte matraci používat a vyhledejte lékaře.

5. Řešení problémů

- **Kompresor se nezapne:** zkontrolujte zástrčku v zásuvce a vypínač ON.
- **Matrace se nenafukuje nebo má stále nízký tlak:** zkontrolujte, zda jsou hadice pevně připojené a nejsou zalomené. Pokud tlak neroste, může být matrace netěsná nebo hadice poškozená. **Nepoužívejte a kontaktujte půjčovnu.**

6. Čištění, skladování a vrácení

- **Před čištěním kompresor vypněte a odpojte od sítě.** Kompresor otřete vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem (bez agresivních chemikálií). **Neponořujte jej do vody.**
- **Matraci** otřete hadříkem namočeným ve vlažné vodě (nejvýše **65 °C**) s jemným čisticím prostředkem. **Nepoužívejte přípravky na bázi alkoholu ani fenolové.** Nechte vše **zcela uschnout** na vzduchu.
- **Skladování matrace:** rozložte ji podélně, otočte vzhůru nohama, srolujte ji **od hlavy k patě**, ovažte páskou a uložte bez ostrých ohybů. Skladujte v suchu (kompresor -18 až +43 °C), provozní teplota +10 až +40 °C.
- **Při vrácení** matraci i kompresor očistěte a vraťte kompletní (hadice, kabel). Závady a nehody nahlaste půjčovně.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz, Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321 002 001, email: info@siv.cz