Návod k použití – pěnová antidekubitní matrace

Určeno pro zapůjčení a prodej repasovaných.

1. K čemu matrace slouží

- Pěnová matrace pomáhá **předcházet vzniku proleženin** (a zmírňovat je) u osob s omezenou pohyblivostí. Má **vodotěsný zipový potah**.
- **Maximální zatížení** je 130 kg. **Nepřekračujte ji.** Některé matrace mohou mít vyšší nosnost, pak je to u nich uvedeno na webu www.siv.cz.
- Matrace **nenahrazuje péči**: i na ní je nutné uživatele pravidelně **polohovat a kontrolovat jeho pokožku**, hlavně na kostrči, patách, kyčlích a lopatkách.

2. Umístění a použití

- Matraci používejte **jen uvnitř** a **držte ji mimo oheň** (nekuřte na ní ani v její blízkosti). Nejlépe nekuřte nikdy.
- Položte ji na **pevný podklad propustný pro vzduch** (rošt lůžka). Matrace je pružná, přípustná rozměrová odchylka je 1–2 cm. Rozměry matrace bývají cca 90 × 200 cm.
- V zatěžovaných místech se vlastnosti pěny mohou časem změnit. **To není považováno za vadu.**
- Matrace musí ležet **plochá a rovná**, bez záhybů. **Na matraci nedávejte další vrstvy** (další matrace, silné podložky), které snižují účinek. Prostěradlo napněte bez záhybů, aby netlačilo na kůži.
- Při přesunu uživatele jej **nezvedejte a neposouvejte po povrchu** (tření a smyk vznik proleženin zhoršují). Použijte polohovací pomůcky nebo pomoc druhé osoby.
- Při **inkontinenci, pocení nebo zvlhčení** matraci rychle osušte a potah otřete. Vlhkost a teplo mohou kůži poškozovat.

3. Kontrola a potah

- **Poškozený, prasklý nebo propustný potah na ložné části matraci vyřazuje z provozu**: ztrácí bariéru proti vlhkosti a infekci. Matraci nepoužívejte a kontaktujte půjčovnu nebo prodejce.
- **Zip potahu neotevírejte**, pokud k tomu nemáte důvod. Pěna se nesmí smáčet. Matraci neprořezávejte, nepropichujte a nepokládejte na ni ostré předměty.
- Alergie: u někoho se může objevit podráždění nebo zarudnutí pokožky (alergie na materiály). V takovém případě matraci přestaňte používat a kontaktujte lékaře.

4. Čištění, dezinfekce a skladování

- **Potah** lze prát při **95 °C**, dezinfikovat v autoklávu při 120 °C a sušit v sušičce **do 70 °C**. Obvykle jej stačí otřít vlhkým hadříkem s běžným dezinfekčním prostředkem. Čistěte jej po každém uživateli a dle potřeby.
- **Pěnu** lze dezinfikovat v dezinfekční komoře (15–20 minut při 105 °C). **Matraci pravidelně větrejte** (doporučeno 4–6krát ročně), případně vystavte vzduchu, ne přímému slunci.
- Skladujte ji **v suchu, mimo přímé slunce**, při teplotě 0–50 °C. Při dlouhodobém uložení ji nezatěžujte a nenechávejte na ní těžké předměty.
- Před zapůjčením dalšímu uživateli ji **očistěte a dezinfikujte** a zkontrolujte její stav (potah, pěna).

5. Vrácení a odpad

- **Při vrácení** matraci očistěte, vysušte a vraťte kompletní (včetně ochranného potahu). Závady a nehody nahlaste půjčovně. U zakoupeného repasovaného kusu pravidelně kontrolujte potah a při poškození se obraťte na prodejce.
- Podle výrobce je očekávaná životnost matrace asi **5 let** při každodenním používání. Poté ji nevyhazujte do běžného odpadu, kontaktujte sběrný dvůr nebo servis.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz, Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321 002 001, email: info@siv.cz