Návod k použití – pojízdné toaletní křeslo

Toaletní křeslo s kolečky 02-8015C a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení a prodej repasovaných.

1. K čemu křeslo slouží

- Pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo tam, kde nelze použít běžnou toaletu. Křeslo je **čtyřkolové**, má **zadní brzděná kolečka**, loketní opěrky, odklopné podnožky a **kyblík s víkem** pod sedátkem.
- Používá je **jedna osoba**. **Maximální nosnost** je uvedena na štítku (u modelu 02-8015C 130 kg). **Nepřekračujte ji.**
- Toaletní křeslo je pomůcka pro krátkodobé použití v interiéru. Neslouží k delší přepravě osoby venku.
- Toaletní křeslo **není určené pro sprchování** a provoz v mokrém prostředí.

2. Před každým použitím

- Zkontrolujte, zda není křeslo **poškozené** (ohnutý rám, prasklé sedátko, uvolněná zádová opěrka či podnožky), zda **kroužkové svorky** zádové opěrky pevně drží a podnožky jsou zajištěné.
- Vyzkoušejte **brzdy zadních koleček** (viz bod 4) a zda se přední kolečka volně otáčejí.
- **Kyblík** musí být čistý a řádně zasunutý ve dvou drážkách pod sedátkem. Poškozené křeslo nepoužívejte a kontaktujte půjčovnu nebo prodejce.

3. Sestavení, podnožky a nastavení

- **Zádová opěrka:** zasuňte ji do hlavního rámu a připevněte kroužkovými svorkami na obou stranách. Pevně je utáhněte.
- **Podnožky:** nasaďte je na tyčku rámu a otočte dovnitř, až zaklapnou. K **vyklopení ven** stiskněte chromovou páčku a podnožku odtlačte. **Při nasedání a sesedání podnožky vždy vyklopte ven nebo nahoru.** Sundání: vyklopte a zvedněte.
- **Délku podnožek** nastavte uvolněním šroubu pod podnožkou, vysunutím teleskopické trubky a opětovným utažením. Chodidla mají být na deskách podnožek a kolena přibližně v pravém úhlu.
- Na podnožky **nikdy nestoupejte** a neopírejte se o ně při sedání a vstávání (hrozí převrácení křesla).

4. Brzdy a přemisťování

- Zadní kolečka mají **brzdu**. Zabrzdíte ji zatlačením páky dolů, uvolníte vytažením nahoru.
- **Před nasedáním, vstáváním a používáním toalety vždy zabrzděte.** Při přemisťování brzdy uvolněte a křeslo veďte pomalu a opatrně, hlídejte prahy, schody a nerovnosti.
- Při přesunu uživatele **zabrzděte obě zadní kolečka** a doporučujeme pomoc druhé osoby. Neposouvejte křeslo, když na něm někdo sedí, po schodech a přes prahy.

5. Kyblík

- Víko sundejte, **kyblík zasuňte zezadu pod sedátko** do drážek a zkontrolujte, že je **řádně upevněný**. Po použití jej vysuňte zpod sedátka, zakryjte víkem a přenášejte za **chromové ucho**.
- Kyblík po použití **vyprázdněte, vypláchněte a vydezinfikujte**. Ostatní části křesla nenamáčejte.

6. Čištění, údržba a vrácení

- Křeslo udržujte čisté a bez prachu, otírejte je prachovkou nebo vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem. Po každém uživateli jej **vydezinfikujte**. Nepoužívejte abrazivní prostředky.
- Pravidelně kontrolujte pevnost svorek, podnožek, brzd a stav sedátka a opěrek. Opravy provádí jen servis, k výměně se používají originální náhradní díly.
- **Při vrácení** křeslo (i kyblík s víkem) očistěte a vydezinfikujte a vraťte kompletní (zádová opěrka, podnožky). U zakoupeného repasovaného kusu pravidelně kontrolujte brzdy a upevnění, při závadě se obraťte na prodejce. Poškození a nehody nahlaste.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321003002, email: info@siv.cz