

Návod k použití – mechanický invalidní vozík

Vozík Steelman Start a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení či prodej repasovaných.

1. Než vyjedete

- **Zkontrolujte brzdy.** Zabrzděte obě páky, vozík se nesmí dát pohnout. Brzdy kontrolujte před každým použitím.
- **Zkontrolujte stupačky.** Musí být správně nasazené a zajištěné.
- **Zkontrolujte područky** (musí být zajištěné) a **kola** (pevně nasazená, u nafukovacích pneumatik dostatečně nahuštěná, kolečka se volně otáčejí).
- Pokud něco nefunguje nebo je poškozené, vozík nepoužívejte a kontaktujte půjčovnu.

2. Základní pravidla bezpečného používání

- Vozík je určen **pouze pro jednu osobu. Maximální nosnost je 120 kg** (u jiných modelů viz štítek na vozíku nebo informace na webu www.siv.cz).
- Při jízdě mějte **chodidla na stupačkách**, na stupačky nikdy nestoupejte ani se o ně neopírejte při sedání a vstávání.
- Sedněte si celou plochou sedáku, **nepřenášejte těžiště mimo sedák**. Z vozíku se nenaklánějte a nesahejte na předměty mimo dosah paží (mimo sedák smí jít jen ramena, tělo a hlava zůstávají nad sedákem). Doporučujeme používat bezpečnostní pás, je-li k dispozici.
- **Nezvedejte vozík za odnímatelné části** (područky, stupačky, opěrky), hrozí zranění i poškození.
- Vozík nenechávejte bez dozoru na svahu ani tam, kde by mohl někomu ublížit. Nepoužívejte jej na eskalátorech.
- Nevystavujte vozík trvale teplotě nad +40 °C (např. auto na slunci). Rám a sedák se mohou rozpálit a způsobit popáleniny.
- Opravy, seřizování ani úpravy neprovádějte sami, vždy je řešte s půjčovnou.

3. Obsluha jednotlivých částí

Brzdy: zabrzdíte zatlačením páky dopředu, uvolníte zatažením zpět. Brzdy slouží jako parkovací, **nepoužívejte je ke zpomalování** jízdy ze svahu a neopírejte se o ně při přesunu.

Područky: stiskněte plastovou páčku v přední části područky a područku mírně zvedněte a odklopte. Při nasedání z boku je vhodné ji odklopit. Při jízdě musí být područky zajištěné. Úplné vyjmutí: odklopte ji, vytáhněte plastovou rukojeť vzadu a područku vytáhněte. Zpět nasadíte opačným postupem. Dle modelu může být aretace područek odlišná, ale vždy musí jít zaaretovat.

Stupačky: výšku nastavíte stisknutím kovového tlačítka a posunutím vnitřní trubice (6 poloh). U některých modelů je zapotřebí nářadí většinou imbus. Správně nastavená stupačka znamená úhel v kolenou asi 90°. Špatné nastavení může způsobit nestabilní sed a vznik proleženin. Stupačky lze odklopit nahoru nebo celé odejmout, což se hodí při přesunech. Odejmutí stupaček je zpravidla možné uvolněním aretace, vytočením stupačky do boku a následně vytažením nahoru. Nasazení je v opačném postupu tj. nasadit shora dolů lehce vytočené do boku a následně přetočit rovně dokud necvakne aretace.

Zadní kola: u vozíků s rychloupínací osou stačí držet rám, stisknout tlačítko uprostřed kola a kolo vytáhnout. Nasazení je opačně (zkontrolujte, že kolo zaklaplo). Kola sundávejte jen při převozu, pokud na vozíku nikdo neseď. U verze kol bez rychloupínáku je uprostřed šroub a kolo není určeno pro sundání při přepravě.

4. Přesun na vozík a z vozíku

1. Vozík postavte co nejblíže k místu přesunu a **zabrzďte obě brzdy**, přední kolečka natočte dopředu.
2. Odklopte nebo odejměte stupačku a podle potřeby i područku na straně přesunu.
3. Opřete se o stabilní část (područku, jen pokud je bezpečně zajištěná), předkloňte se a postavte se, nebo se přesuňte po desce.
4. Při usedání se **posad'te co nejvíce dozadu** na sedák, aby se vozík nepřevrátil.
5. Při nejistotě využijte pomoc asistenta. Možnosti přesunu doporučujeme předem probrat s lékařem.

5. Jízda

- **Sami:** pohánějte vozík pomocí obručí na zadních kolech. Zpomalujete tlakem dlaní na obruče.
- **S asistentem:** asistent tlačí za tlačná madla a volí tempo, při kterém může vozík kdykoli bezpečně zastavit.
- **Svahy:** jezděte pomalu, nepřekračujte povolený sklon. Po svahu **necouvejte**, nesnažte se vozík při jízdě z kopce zastavit na místě a nejezděte po mokrému, namrzlém nebo olejem znečištěném povrchu.
- **Obrubník:** vždy s asistentem. Vozík postavte přímo před obrubník, naklopte dozadu, až přední kolečka přejdou obrubník, tlačte dopředu, dokud zadní kola nenarazí, a pak vozík opatrně nadzvedněte a přeneste. Nikdy nepřejíždějte hrany a překážky bez naklopení.
- **Schody:** ideálně dva asistenti (jeden vzadu, jeden vpředu uchopí rám, nikoli odnímatelné části). Vozík naklopte do vyváženého stavu a nesete po jednom schodu. Dolů stejným postupem opačně.

6. Skládání a převoz

1. Sundejte stupačky nebo je vyklopte nahoru, případně odejměte područky.
2. Uchopte sedák uprostřed a **zatáhněte nahoru**, vozík se složí.
3. Při převozu vozík zajistěte proti pohybu a nic na něj nepokládejte.

7. Čištění, skladování a vrácení

- Vozík otřete prachovkou nebo vlhkým hadříkem s jemným saponátem. **Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.**
- Skladujte jej v suchu, mimo přímé sluneční světlo, v případě potřeby složený.
- Při vrácení vozík očistěte a vraťte **kompletní** (stupačky, případně bezpečnostní pás či další příslušenství, které jste s vozíkem obdrželi). Jakékoli poškození nebo závadu nahlase půjčovně.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321003002, email: info@siv.cz