

Návod k použití – pásový schodolez

Pásový schodolez pro přepravu osoby na mechanickém vozíku (např. Liftkar PTR) a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení nebo prodej repasovaných.

1. Základní údaje a podmínky použití

- Schodolez slouží k přepravě **jedné osoby na mechanickém invalidním vozíku po rovných schodištích**. Nepřevážíjte jím žádné jiné předměty ani těžká břemena a přepravovaná osoba nesmí mít na sobě další zátěž.
- Maximální nosnost** (osoba i vozík dohromady) je uvedena na štítku a v předávacím protokolu. **Nepřekračujte ji**. Nepoužívejte schodolez na schodišti **se sklonem větším, než povoluje výrobce** (u Liftkar PTR max. 35°), a s vyššími schody, než je dovoleno (u PTR max. 230 mm).
- Schodolez smí obsluhovat **pouze zaškolená osoba uvedená v předávacím protokolu**. Obsluha musí být zdravá, nesmí být pod vlivem alkoholu, drog ani léků, musí umět udržet rovnováhu a **jít po schodech pozpátku**. Obsluha **nesmí být mladší 15 let**.
- Zaškolení provádí půjčovna při předání. Bez zaškolení schodolez nepoužívejte.

2. Před použitím

- Baterie musí být **nabitá**. Vybití se pozná zpomalením schodolezu, střídavým červeným a zeleným blikáním LED a pípáním. Při vybité baterii **ihned dobijte**.
- Zkontrolujte, zda není schodolez poškozený (pásy, kormidlo, upínání vozíku, kabely) a zda funguje **STOP** a bezpečnostní pás.
- Schodiště musí být **suché, čisté a nepoškozené**. **Nepoužívejte na mokrých, navoskovaných ani naleštěných schodech**. Zkontrolujte, že dole i nahoře je dost místa na manipulaci.
- Obsluha musí mít **pevnou protiskluzovou obuv**.

3. Upevnění vozíku

- Schodolez musí být **vypnutý a odpojený od napájení**. Vozík musí být **zabrzděný**.
- Vozík umístěte do středu podvozku a zajistěte jej upínacími držáky pod ohybem rukojetí vozíku a bezpečnostními pásy. Nastavte výšku vozíku a opěrky hlavy. Kormidlo vraťte do pracovní polohy a zajistěte bezpečnostní páčkou.
- Zkontrolujte, že **kola vozíku leží na nosníku kol a nejsou na zemi** (u PTR ve výšce min. 5 cm nad zemí). Není-li tomu tak, vozík upevněte výše.
- Osobu nikdy neponechávejte na schodolezu bez dozoru**. Přepravovaná osoba musí sedět vzpřímeně, opřená zády, s hlavou zpřímá.

4. Zapnutí a ovládání

- Zapnutí**: zasuňte klíč, odjistěte tlačítko **STOP** (pootočením) a zvolte směr (schodolez je výchozí nastaven pro jízdu nahoru). Pohyb se spouští **aktivačním tlačítkem na rukojeti**. Vyberte rychlost (obvykle nejnížší).
- LED kontrolka**: svítí zeleně = jízda nahoru, bliká zeleně = jízda dolů, červená a pípání = příliš velký sklon, střídavě červeně a zeleně = slabá baterie.
- STOP** je hlavní vypínač a slouží k nouzovému zastavení.

5. Jízda po schodech

- Nahoru**: dojedte **zády** ke schodišti, pásy přilněte k prvnímu schodu. Zvolte směr nahoru, stiskněte aktivační tlačítko a stoupejte. Zastavte, když značky STOP po stranách dosáhnou hrany posledního schodu, pak schodolez **zakloňte dozadu**, aby pásy přilnuly k podlaze.
- Dolů**: postavte se i s osobou **čelem** ke schodišti. Zvolte směr dolů a jedte, dokud první schod nedosáhne značek STOP (bod rovnováhy). Schodolez zastavte, opatrně jej **nakloňte dopředu**, až se pásy dotknou schodiště, a pokračujte.
- Po celou dobu držte kormidlo oběma rukama, stůjte čelem ke kormidlu a nikdy madlo nepouštějte**. Nesahejte do mechanismu za jízdy.
- Na schodech **nezastavujte** bez nutnosti. Pokud musíte, použijte STOP. **Neměňte rychlost ani směr za jízdy**.

6. Po rovině a odpojení vozíku

- Po rovině se schodolez **tlačí**, tlačítka se nepoužívají. K otáčení jej mírně zakloňte a otáčejte jen na zadních kolečkách. Nepoužívejte schodolez na eskalátorech.
- Odpojení vozíku**: pouze na **rovné ploše dostatečně daleko od schodiště**. Uvolněte pojistku kormidla, kormidlo naklopte dopředu, dokud kola vozíku nespočinou na podlaze, uvolněte pásy a upínací úchyty a vozík vysuňte.

7. Baterie, čištění a vrácení

- Používejte jen **originální nabíječku**. Baterii nabíjejte po každém použití a nikdy ji nenechte vybitou. Při odstavení déle než 3 týdny ji znovu nabijte. Optimální teplota nabíjení je 20–25 °C. Nabíjení trvá obvykle kolem 6 hodin.
- Čistěte běžnými čisticími prostředky, **nepoužívejte vysokotlaké čističe**. Do konstrukce nijak nezasahujte, opravy a revize provádí výhradně servis.
- **Při vrácení** schodolez očistěte, nabijte a vraťte kompletní (kormidlo, klíč, nabíječka). Poškození a nehody nahláste.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz, Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321 002 001, email: info@siv.cz