Návod k použití – skládací elektrický invalidní vozík

Elektrický vozík SmartGo RF-35 a obdobné modely. Pro zapůjčení a prodej repasovaného.

1. Základní údaje

- Pro osoby s omezenou pohyblivostí, uvnitř i venku (zpevněné cesty, zahradní cestičky). **Nosnost 136 kg**, hmotnost vozíku 25,5 kg, dojezd na jedno nabití 15–20 km (v praxi méně), 2 motory 350 W, lithiová baterie 24 V / 10 Ah.
- Vozík je určen pro **jednu osobu**. Nečistější zacházení s vozíkem zvládne i laik, přesto doporučujeme první jízdu zkusit s doprovodem.

2. Před jízdou

- **Rozložení vozíku:** rozložte obě loketní opěrky, položte dlaně na sedák a pomalu tlačte dolů (pozor na prsty), až se sedák zaklapne. Zvedněte opěradlo, upevněte kabel suhým zipem a rozložte podnožky.
- **Zkontrolujte:** ovladač je pevně upevněný a konektor kabelu zasunutý (černé šipky proti sobě, nezasouvat silou), za vozíkem jsou nasazená stabilizační kolečka a rozpěrná tyč, šrouby na kolech a brzdy nejsou uvolněné, pneumatiky jsou dostatečně nahuštěné a baterie je nabitá.
- Vozík s části viditelně poškozenou, s uvolněným kabelem nebo vadnou pneumatikou nepoužívejte a kontaktujte servis.

3. Nastupování a vystupování

1. Vozík je **vypnutý**. Zatáhněte **ruční brzdy** zadních kol a přední kolečka natočte dopředu.
2. Zvedněte podnožky nahoru.
3. **Na podnožky nikdy nestoupejte**, hrozí převrácení vozíku nebo ulomení podpožek.
4. Po usazení rozložte podnožky a **zapněte bezpečnostní pás**, zvláště při jízdě ze svahu.

4. Ovládání

- **Zapnutí:** po usazení stiskněte vypínač na ovladači, vozík se zapne po zvukovém signálu. Nehybejte joystickem, dokud se nezobrazí displej, jinak se zaznamená chyba.
- **Vypnutí:** držte vypínač, dokud neuslyšíte signál.
- **Jízda:** jemně naklánějte joystickem dopředu, dozadu, doleva nebo doprava. Pustit joystick = vozík se automaticky zabrzdí (elektronická brzda).
- **Rychlost:** 5 rychlostních stupňů tlačítky „nižší / vyšší“. Začínejte na stupni 1. **Během jízdy stupeň neměňte.**
- **Klakson**, rádio a Bluetooth mají vlastní tlačítka na ovladači (nepoužívejte při složité jízdě).
- **Režimy:** po zapnutí je aktivní **elektrický režim**, po vypnutí vozík přechází do **ručního režimu** (vozík lze tlačit). V ručním režimu zastavujete ručními brzdami obou kol. Na nerovném povrchu se doporučuje ruční režim.
- Po zastavení na svahu nebo při parkování vždy zataženo ruční brzdy a vozík vypněte.

5. Bezpečná jízda

- Změnu polohy těla a přesuny **nečiňte za jízdy**. Nevystrkujte končetiny mimo obrys vozíku.
- **Svahy:** nepokračujte dlouho do kopce (přetížení motoru). Ze svahu nejezděte **čelem dolů** (hrozí převrácení dopředu a pád), zapněte pás a jeďte velmi opatrně, případně s doprovodem.

- Na prahy a obrubníky **nenajíždějte setrvačností**. Vyhněte se hlubokým výkopům, dírám a vozovce.
- Na eskalátorech vozík **nepoužívejte**. Za jízdy se nezvedejte.
- **Nepřevážejte osobu sedící na vozíku vozidlem.** Pro přepravu autem vozík složte a osoba si přesedne.
- Vozík nijak neupravujte a nesundavejte stabilizační kolečka. Seřizování pouze, když na něm nikdo nesedí.
- Nezvedejte vozík za pohyblivé části (podnožky). Uchopte pevný rám.

6. Baterie a nabíjení

- Zbyvá malé nabití: pod 10 % vozík omezí rychlost na méně než 1,5 km/h (zbyde asi 2 km), pod 2 % se zastaví. Pak vozík vypněte a přepněte do ručního režimu, doprovod ho může odtlačit.
- **Nabíjejte jen originální nabíječkou.** Nabíjecí zásuvka je na spodní straně ovladače. Indikátor nabíječky se zbarví **zeleně** = nabito. První nabití zcela vybité baterie trvá asi 4–5 h, nabíjení nenechávejte déle než 7–10 h.
- Baterii nabíjejte při teplotách 0–40 °C, nevystavujte ji ohni, slunci, vodě, nerozebírejte ji a nepropájejte póly. Při delším nepoužívání ji skladujte v chladu a suchu a každé dva měsíce dobíjejte.
- Vozík na noc a po jízdě vypněte (elektronická brzda i zapnutý ovladač zkracují dojezd).

7. Skládání a přeprava

1. Vozík vypněte a zabrzděte. Sklopte podnožky a sundejte rozpěrnou tyč (odšroubujte šroub).
2. Dlaně položte na střed sedáku a **zatahněte čalounění nahoru**, vozík se složí. Hlídejte prsty při sklápění sedáku i opěradla (hrozí přimáčknutí).
3. Při přenášení držte vozík za pevný rám.
4. Při přepravě vozík chraňte před nárazy, vlhkem a výbušnými či žíravými látkami. Skladujte v suché, větrané místnosti při pokojové teplotě.

8. Problémy a chybové kódy

- **Na displeji se objeví chybový kód:** vozík vypněte, po chvíli znovu zapněte a při startu nehybejte joystickem (kód 0001 = porucha joysticku). Pokud kód přetrvává, vozík další jízdu **nepoužívejte**.
- Kódy týkající se motoru, přetížení, napětí, motorových brzd nebo komunikace (0002–0800) znamenají závadu. Kontaktujte půjčovnu/servis.
- **Nereaguje:** zkontrolujte zapojení konektoru, nabíjení baterie a zda sedíte správně.
- Elektrické části **neopravujte sami**.

9. Čištění a vrácení

- Vozík po každém použití otřete vlhkým hadříkem. Čalounění otírejte teplou vodou s mýdlem. Ovladač a baterii nesmí zatéct voda (ochrana jen proti postřikání, IPX3), vozík nenechávejte v dešti. Údržba maziva a kontrola šroubů probíhá v servisu.
- **Při vrácení:** vozík očistěte, nabijte, vypněte a vraťte s originální nabíječkou a se všemi částmi (podnožky, tyč, ovladač). Závady a nečekané události nahlaste půjčovně.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321003002, email: info@siv.cz