Návod k použití – stolek k lůžku s nastavitelnou deskou

Stolek např. 04-6700F a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení a prodej repasovaných.

1. K čemu stolek slouží

- Pojízdný stolek s **výškově a sklonově nastavitelnou deskou** slouží **ke stravování, čtení a psaní** u osob, které leží nebo sedí na lůžku či v křesle. Skládá se z **desky, dvoudílného sloupku a podvozku s kolečky**.
- Je určen **pouze pro použití v interiéru**. Slouží k odkládání předmětů, **není to opěrná pomůcka** – neopírejte se o něj a nepoužívejte jej při vstávání z lůžka.
- **Maximální zatížení desky** je u typu 04-6700F 10 kg. Přesná hodnota je na štítku. **Nepřekračujte ji.** Na desku nestoupejte, nesedejte si na ni a nezavěšujte na ni těžké předměty.

2. Instalace

- Zkontrolujte, zda není nic poškozeno (deska, sloupek, podvozek, kolečka, knoflíky). Stolek dodáváme zpravidla **sestavený**. Je-li dodán rozložený, postupujte podle následujících kroků.
- Do podvozku zašroubujte **čtyři kolečka** a dotáhněte je přiloženým klíčem. **Dolní sloup** přiložte k podvozku, spojte **třemi šrouby** a zespodu dotáhněte maticemi.
- **Horní tyč** zasuňte do otvoru v desce a dotáhněte knoflík sklonu. Poté ji zasuňte do **dolního sloupu**, nastavte výšku a dotáhněte výškový knoflík.
- Stolek postavte na **rovnou, pevnou podlahu**, podvozek zasuňte pod lůžko tak, aby byla deska nad lůžkem, a kolečka **zabrzděte**.

3. Nastavení výšky, sklonu a brzd

- **Výška:** povolte knoflík uprostřed sloupku (**proti směru hodinových ručiček**), desku přidržte, nastavte požadovanou výšku a knoflík **pevně dotáhněte po směru hodinových ručiček**.
- **Sklon desky:** povolte knoflík u desky, desku nakloňte do vhodné polohy (např. pro čtení) a knoflík **dotáhněte**. Pro jídlo a pití nastavte desku **vodorovně**.
- **Brzdy:** stlačením páčky na kolečku **dolů** kolečko zabrzdíte, zvednutím **nahoru** uvolníte. Při používání zabrzděte **alespoň 3 kolečka**, nejlépe všechna. Při přejíždění desku nezatěžujte.

4. Bezpečnost

- **Nepoužívejte na nakloněné ani nerovné podlaze**, na měkkém nebo kluzkém povrchu, ani venku. Při používání vždy **zabrzděte kolečka**.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou **oba knoflíky pevně dotažené** a stolek není poškozený, deformovaný ani nestabilní. **Poškozený nebo nestabilní stolek nepoužívejte** a kontaktujte půjčovnu.
- Horká jídla a nápoje pokládejte opatrně, zejména při **nakloněné desce**. Těžší předměty umístěte blízko sloupku. Pozor na **přiskřípnutí prstů** při nastavování a na **zakopnutí** o podvozek.
- Stolek **neopravujte ani neupravujte** sami. Dbejte na to, aby se o něj neopírali ani s ním nehrály děti.

5. Řešení problémů

- **Deska klesá nebo se sama sklápí:** dotáhněte oba knoflíky. Pokud deska stále nedrží, **nepoužívejte stolek a kontaktujte půjčovnu**.
- **Stolek se kývá:** zkontrolujte, zda stojí na rovné podlaze a zda jsou pevně dotažená kolečka a šrouby podvozku. Nepomůže-li to, **nepoužívejte jej a kontaktujte půjčovnu**.
- **Brzda nedrží nebo kolečko neblokuje:** stolek nepoužívejte na místech, kde by mohl ujet, a **kontaktujte půjčovnu**.

6. Čištění, skladování a vrácení

- Stolek otírejte **vlhkým hadříkem** s jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. **Nepoužívejte abrazivní prostředky ani agresivní rozpouštědla**, poškozují povrch. Po čištění stolek **osušte**.
- Desku i kovové části lze **dezinfikovat** běžným prostředkem vhodným pro lamino a lakovaný kov. Vhodnost nejdříve vyzkoušejte na malé skryté ploše a stolek **nenamáčejte**.
- **Skladování:** v suchu, mimo přímé sluneční světlo, s dotaženými knoflíky.
- **Při vrácení** stolek očistěte a vraťte kompletní (včetně klíče a šroubů, pokud byl rozložený). Závady a nehody nahlaste půjčovně.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz, Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321 002 001, email: info@siv.cz