Návod k použití – nájezdové ližiny (teleskopické rampy)

Nájezdové ližiny (např. MR 107) a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení a prodej repasovaných.

1. Základní údaje

- Ližiny usnadňují překonání menší výškové bariéry (schod, práh, nástupní hrana auta) a nakládání mechanického či elektrického vozíku nebo skútru. Jsou lehké, z hliníkové slitiny, s **protiskluzovým povrchem**, zkosenými konci a madlem pro přenášení.
- Ližiny jsou **dvoudílné** nebo **třídílné** (teleskopické) a používají se **v páru**: každé kolo vozíku jede po jedné ližině.
- **Maximální nosnost ramp je 250 kg** (celková hmotnost vozíku i s osobou a zavazadly). Nepřekračujte ji.

2. Před každým použitím

- Zkontrolujte, zda ližiny nejsou **ohnuté, prasklé nebo zkorodované** a zda protiskluzový povrch není poškozený nebo znečištěný (bláto, olej, led, mokré listí).
- Zkontrolujte **aretační pojistky** a všechny jistící prvky. Musí zaklapnout a pevně držet. Vadné ližiny nepoužívejte a kontaktujte půjčovnu nebo prodejce.
- Při manipulaci dávejte pozor na **prsty**, hrozí jejich přiskřípnutí v pojistkách a při skládání.

3. Rozložení a složení

- **Rozložení:** odklopte tahem aretační pojistku, vysuňte zvolený díl do požadované délky (aretace je plynulá) a pojistku **tlakem zaklapněte**. Zkontrolujte, že je aretace pevně zajištěná.
- **Složení:** pojistku odklopte, díl zasuňte zpět a pojistku zaklapněte. Postup je stejný v opačném pořadí.
- Při přenášení ližiny skládejte a držte za madlo. Zbytečně je nenoste rozložené.

4. Instalace a použití

- Rozložené ližiny položte **zkosenou částí nahoru** a ujistěte se, že **leží stabilně** a pevně opřené na obou koncích (dole na rovném podkladu, nahoře na hraně schodu nebo nákladového prostoru). Nesmí se kývat ani klouzat.
- Ližiny nastavte **rovnoběžně**, ve vzdálenosti odpovídající rozchodu kol vozíku, a zvolte takovou délku, aby byl **sklon co nejmenší**. Čím jsou ližiny strmější, tím je jízda obtížnější a nebezpečnější.
- Vozíkem na ližiny najíždějte **rovně, kolmo a pomalu**, bez rozjezdu. U elektrických vozíků zvolte nejnižší rychlostní stupeň. U mechanického vozíku je dobré mít **asistenta**, který vozík jistí. **Na ližinách nezastavujte, neotáčejte se, nebrzděte prudce ani necouvejte** bez jištění.
- Na ližinách se nezdržujte, nestoupejte na ni ani na ní neskákejte. Za jízdy nesmí na ližině stát další osoba.
- **Při mokru, námraze, blátě či sněhu** ližiny nepoužívejte nebo je před použitím dobře očistěte. Nenajíždějte na ně, pokud pojistky nejsou zaklapnuté.

5. Čištění, údržba a vrácení

- Ližiny čistěte běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které **neobsahují rozpouštědla**. Odstraňte mechanické nečistoty ze všech částí, zvláště z aretačních pojistek.
- Pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků a aretačních pojistek. Skladujte je složené v suchu.
- Opravy ani seřízení neprovádějte sami, závady řeší prodejce nebo servis.
- **Při vrácení** ližiny očistěte, složte a vraťte kompletní (včetně obalu, je-li součástí). U zakoupeného repasovaného kusu pravidelně kontrolujte pojistky a povrch a při opotřebení nebo závadě se obraťte na prodejce. Poškození a nehody nahlaste.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz, Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321 002 001, email: info@siv.cz