Návod k použití – bodové a dvoukolové chodítko

Skládací chodítka (bez koleček i se dvěma kolečky). Určeno pro zapůjčení a prodej repasovaných.

1. Základní údaje

- Chodítko je opora při chůzi, ne sedátko, schůdky ani žebřík. Používá je **jedna osoba**.
- **Maximální nosnost je 120 kg.** Nepřekračujte ji.
- **Bodové chodítko** (bez koleček) má na všech čtyřech nohách gumové násadky a při každém kroku se zvedá a posouvá. **Dvoukolové chodítko** má vpředu kolečka a vzadu násadky, posouvá se přišoupnutím.

2. Před každým použitím

- Zkontrolujte, zda není chodítko poškozené (ohnuté nebo prasklé trubky, uvolněné části) a zda je skládací mechanismus pevně zajištěný.
- Zkontrolujte **gumové násadky** na nohou (nesmí být opotřebované, prasklé ani chybět) a u dvoukolového chodítka i **kolečka** (volně se otáčejí, nejsou uvolněná).
- **Všechny nohy musí být ve stejné výšce** a pojistky zaklapnuté, jinak hrozí ztráta rovnováhy a pád.
- Poškozené chodítko nepoužívejte a kontaktujte půjčovnu nebo prodejce.

3. Rozložení a složení

- **Rozložení:** držte chodítko za polstrované madlo a obě strany rozložte ven, dokud tlačítko nezapadne na místo (uslyšíte cvaknutí). Rozložené chodítko má tvar písmene „U“.
- **Složení:** jednou rukou zatlačte plastový držák uprostřed rámu, složte jednu stranu a pak druhou.
- Při skládání a rozkládání **hlídejte prsty**, hrozí jejich přimáčknutí.

4. Nastavení výšky

- Výšku nohou nastavte podle uživatele: při vzpřímeném stoji a volně svěšených pažích mají být madla přibližně ve výšce zápěstí, lokty při držení mírně pokrčené.
- Po nastavení zkontrolujte, že **všechny nohy mají stejnou výšku** a pojistky zaklaply. Chodítko zatěžte a zkuste, zda se nekývá.

5. Chůze

- **Bodové chodítko:** postavte se doprostřed rámu, chodítko zvedněte o kousek dopředu, pevně ho postavte na všechny čtyři násadky, opřete se o madla a teprve poté udělejte krok.
- **Dvoukolové chodítko:** zadní nohy mírně nadzvedněte a předními kolečky popojíždějte dopředu. Při kroku vždy dbejte, aby chodítko stálo pevně.
- Choďte vzpřímeně a **uvnitř rámu**. Nestavějte chodítko příliš daleko před sebe (jen na délku kroku), jinak se může převrátit.
- Nepoužívejte je na **schodech a eskalátorech**, ani na kluzkém či nerovném povrchu (led, mokro, volný štěrk). Nepoužívejte je jako oporu při vstávání z nízkého nebo nestabilního sedátka.
- Dávejte pozor na prahy, koberce, kabely, dětské hračky a úzké průchody. Na chodítko nic nezavěšujte a nevozte na něm žádné předměty.

6. Čištění, údržba a vrácení

- Chodítko otřete hadříkem s horkým roztokem jemného čisticího prostředku nebo dezinfekce. Nepoužívejte abrazivní ani agresivní prostředky.
- Skladujte je složené v suchu, mimo přímé sluneční světlo.
- Opravy ani výměnu dílů (násadky, kolečka) neprovádějte sami. K výměně se používají jen originální náhradní díly.
- **Při vrácení** chodítko složte, očistěte a vraťte půjčovně. U zakoupeného repasovaného kusu pravidelně kontrolujte násadky, kolečka a pojistky a při opotřebení nebo závadě se obraťte na prodejce. Poškození a nehody nahlaste.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz, Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321 002 001, email: info@siv.cz