Návod k použití – kolečkový schodolez

Liftkar PT Uni (pro vozík) a Liftkar PT Outdoor (se sedátkem) a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení a prodej repasovaných.

1. Základní údaje a podmínky použití

- Schodolez slouží **výhradně k přepravě osoby po schodech**. **PT Uni** převáží osobu na jejím mechanickém vozíku bez sundávání kol, **PT Outdoor** má vlastní sedátko a větší kola pro venkovní použití. Přepravuje se **jedna osoba**.
- **Nosnost:** na štítku: PT Outdoor 120 nebo 150 kg (osoba), PT Uni 130 nebo 160 kg (osoba i vozík dohromady). **Nepřekračujte ji.** Max. výška schodu je cca 205–220 mm.
- Schodolez smí obsluhovat **jen proškolená osoba** (potvrzení o zaškolení při předání), která umí chodit po schodech pozpátku, je zdravá a udrží rovnováhu. **Obsluha nesmí být mladší 16 let, těhotná ani pod vlivem alkoholu, drog či léků.** Dětem je obsluha zakázána.
- Používejte jej jen k přepravě osob. Nikdy neprovozujte schodolez v prostředí s nebezpečím výbuchu a při teplotě mimo 5–40 °C.

2. Před každým použitím

- Baterie musí být **plně nabitá** a schodolez **nesmí být připojen k nabíječce**. Kontrola: zapněte hlavní vypínač (LED svítí zeleně).
- Zkontrolujte, zda není schodolez poškozený, zda **drží rukojeť** (upínací matice) a vyzkoušejte **automatické brzdy na hraně schodu**. Pokud vydává neobvyklé zvuky nebo vibrace, **nepoužívejte jej** a kontaktujte půjčovnu.
- Obsluha musí mít **pevnou, neklouzavou uzavřenou obuv**. Schodiště musí být **suché, čisté a nepoškozené**. **Nikdy** na mokrých, kluzkých, namrzlých nebo navoskovaných schodech ani na volně položených kobercích.
- Na schodech **pod vámi nesmí být žádná jiná osoba**. Zkontrolujte rozměr a stav schodů a místo na podestách.
- **Bezpečnostní pás musí být zapnutý vždy**, i když na schodolezu nikdo nesedí. Nesmí viset do stran (zachycení do kol). Vozík musí mít bezpečnostní pás nebo jiné zádržné zařízení a **funkční parkovací brzdy**.

3. Příprava a ovládání

- **Sestavení:** nasaďte baterii na hnací jednotku, zasuňte sloupek rukojeti do baterie a zatlačte, dokud páčkový šroub nevyskočí, a **šroub utáhněte po směru hodinových ručiček** (jinak se přístroj nezapne). Vložte klíč (je-li zámek), zapněte hlavní vypínač.
- **Rukojeť** nastavte tak, aby její horní hrana byla zhruba **ve výšce ramen obsluhy**, a utáhněte upínací matici rukou. Pro nastavení úhlu je pohodlnější používat **příčné madlo**: jednou rukou jej držte, druhou ovládejte přepínač.
- **Rychlost:** přepínač I–III (10, 14, 18 schodů za minutu). **Vždy začínejte rychlostí I.** Rychlost ani režim neměňte za jízdy.
- **Režim jednoho schodu** je výchozí a bezpečný (po každém schodu se zastaví v neutrální poloze, další stiskem tlačítka NAHORU/DOLŮ). **Plynulý režim** (LED bliká zeleně) používejte jen zkušení a jen na snadných schodech.
- **LED:** zelená = v pořádku, **červená svítí** = špatný úhel (stoupání se zablokuje), **červená bliká** = přetížení (pusťte tlačítko), **střídavě červená a zelená + pípání** = slabá baterie. Při slabé baterii sjeďte dolů a baterii vyměňte nebo dobijte. Nikdy nesahejte do mechanismu, je-li vložená baterie.
- Tlačítko NAHORU/DOLŮ: stiskem dopředu = **dolů**, stiskem dozadu = **nahoru**. Obsluha musí mít vždy **jednu ruku na rukojeti**, rukojeť nikdy nepouštějte.

4. Naložení a nástup

- **PT Uni:** sklopte postranní plošiny a zvedněte zadní zarážky, plošiny nastavte na šířku vozíku. Zapněte pás, vozík nasuňte na plošiny **doprostřed**, zajistěte svorku na opěradle na obou stranách, nastavte opěrku hlavy, zabrzděte vozík a zkontrolujte pás. Vyložení probíhá opačně (vozík nakloňte, dokud se přední kola nedotknou země). Rozchod kol vozíku max. 73 cm, šířka opěradla max. 49 cm.
- **PT Outdoor:** sedátko se rozloží zatažením, sklopí se stiskem knoflíků po stranách. Při nástupu a výstupu **vypněte schodolez** nebo zvedněte jednotku tlačítkem NAHORU (pomalu) a osoba pohodlně nastoupí.
- Přepravovaná osoba má sedět vzpřímeně, **ruce opřít o opěrky nebo stehna** (nenechat viset), uvolněně a bez trhavých pohybů. Při závrati nebo nevolnosti ihned zastavte. Při potížích se závratěmi používejte nejnižší rychlost a nasazenou opěrku hlavy.

5. Jízda po schodech

- **Nahoru:** schodolez nakloňte k sobě **do rovnováhy** (stačí lehký tlak). Zacouvejte ke schodům, stůjte na 2.–3. schodu, příčné madlo opřete o bok a hlavní kola se musí dotýkat spodního schodu. Stiskněte NAHORU (šipka k vám). Držte tlačítko, dokud se jednotka zcela nezasune. Pak jeďte na další schod. Na posledním schodě schodolez nakloňte před sebe a madlo opřete pod paži.
- **Dolů:** postavte se čelem ke schodišti, jeďte pomalu k hraně schodu, dokud **automatická brzda kola nezastaví**. **Vždy přesuňte schodolez až na přední okraj schodu**, než se zvedací část vysune (nebezpečí pádu!). Stiskněte DOLŮ (šipka dopředu) a opakujte pro další schod. Při sestupu dolů si příčné madlo opřete o tělo, zmírníte náraz.
- **Točité schodiště:** nahoru začněte na vnější straně schodiště, dolů na vnitřní. Na schodech můžete zastavit jen v nouzi (brzdy hlídají proti sjetí), osobu nenechávejte bez dozoru.
- **Po rovině a po rampě:** schodolez se pohybuje na kolech. Rampou dolů jedete čelem a nakloněním zapnete brzdy, rampou nahoru proti směru jízdy. Pro delší rampy zvažte pomoc druhé osoby.

6. Nabíjení, čištění a vrácení

- Nabíjejte **originální nabíječkou** v dobře větrané místnosti, bez vlhkosti, nejlépe při 20–25 °C. Červená LED = nabíjí, zelená = nabito. Baterii nenechávejte vybitou a dobíjejte ji i při nepoužívání každé tři týdny. **Při nabíjení není schodolez připraven k provozu.**
- Čistěte běžným čisticím prostředkem, ne tlakovým čističem. Kola a pneumatiky udržujte **bez mastnoty**. Celý stroj musí kontrolovat servis nejméně jednou za 2 roky a vždy po změně obsluhy nebo delším odstavení.
- Opravy neprovádějte sami. **Při vrácení** schodolez očistěte a vraťte kompletní s baterií, nabíječkou, klíčem a bezpečnostním pásem. Nehody a závady nahlaste neprodleně půjčovně.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz, Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321 002 001, email: info@siv.cz