Návod k použití – pevné toaletní křeslo

Pevné toaletní křeslo 04-7400 a 01-5205F a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení či prodej repasovaného.

1. Základní údaje

- Křeslo slouží jako pomůcka pro osoby, které mají potíže s použitím běžné toalety. Používejte je pouze na rovném, pevném a suchém povrchu.
- Křeslo je určeno pro jednu osobu. Nosnost je u těchto modelů 130 kg. U jiných modelů může být odlišná, zkontrolujte na výrobním štítku. Nosnost nepřekračujte.
- Křeslo není určeno k stání, jako schůdek ani k přesouvání osoby vsedě. Nepoužívejte je v blízkosti otevřeného ohně. Na křesle nekučte (nejlépe vůbec nekuřte).

2. Před každým použitím

- Zkontrolujte stabilitu křesla, pevnost rámu, nohou, sedátka, opěrek a případných aretačních prvků. Všechny nohy musí stát pevně na podlaze.
- Ověřte, že sedátko správně dosedá a kbelík je správně vložený a bezpečně usazený pod sedátkem.
- Křeslo s uvolněnými nebo poškozenými částmi, prasklým sedátkem či nestabilními nohami nepoužívejte a kontaktujte půjčovnu.

3. Použití křesla

- Umístěte křeslo tak, aby kolem něj byl dostatek prostoru pro bezpečné usednutí a vstávání. Pokud je to možné, zajistěte pomoc druhé osoby.
- Před usednutím se přesvědčte, že křeslo stojí stabilně a neposouvá se. Usedněte pomalu, bez prudkého dosednutí; neopírejte se celou vahou pouze o jednu opěrku.
- Při vstávání se pohybujte pomalu a využívejte opěrky jen jako oporu, nikoli k nadměrnému bočnímu zatížení. Křeslo během usedání ani vstávání neposouvejte.
- Křeslo nepřesouvejte, pokud na něm někdo sedí. Nepoužívejte je na schodech, šikmém nebo kluzkém povrchu.

4. Vyjmutí a vyprazdňování kbelíku

- Před manipulací s kbelíkem se ujistěte, že uživatel bezpečně vstal a křeslo je volné. Podle provedení opatrně zvedněte sedátko nebo kryt a kbelík vysuňte či vyjměte určeným směrem.
- S kbelíkem manipulujte opatrně, aby nedošlo k rozlití. Víko nasaďte až po vyjmutí kbelíku, pokud je součástí modelu. Po vyprázdnění kbelík umyjte, osušte a vraťte správně na místo.
- Před dalším použitím zkontrolujte, že kbelík nepřekáží, je správně usazený a sedátko je vráceno do své polohy.

5. Čištění a vrácení

- Po použití očistěte křeslo a kbelík běžným šetrným čisticím prostředkem a vodou; následně je důkladně osušte. Dodržujte hygienické zásady a používejte vhodné ochranné pomůcky.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla, která by mohla poškodit povrch. Křeslo skladujte čisté a suché.
- Neseřizujte ani neopravujte křeslo svépomocí. Jakékoli poškození, nestabilitu nebo chybějící díl nahlaste půjčovně. Při vrácení křeslo očistěte a vraťte kompletní včetně kbelíku a víka, pokud je součástí.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz Hřebečská 2678, Kladno 272 01, telefon: 321 003 002, e-mail: info@siv.cz