

Návod k použití – ramenový zvedák pojízdný

Elektrický ramenový zvedák MUEVO RI826 a obdobné modely. Určeno pro zapůjčení a prodej repasovaných.

1. K čemu zvedák slouží

- Zvedák umožňuje **krátký přesun osoby s pohybovými potížemi** (např. z lůžka na vozík, židli či toaletní křeslo a zpět) a pomocí popruhů i zvednutí osoby ze země. **Slouží jen k přesunu, ne k přepravě osoby na delší vzdálenost.**
- Zvedák **ovládá vždy doprovod, osoba jej nemůže používat sama.** Používejte jej jen po zaškolení. Doporučujeme **druhou osobu** pro jistění pacienta.
- **Maximální nosnost** je 200 kg. **Nepřekračujte ji.** Jiné modely mohou mít jinou nosnost dle štítku. Používejte jen **originální popruhy** vhodné velikosti a typu, zvednutí vždy konzultujte s lékařem nebo terapeutem.

2. Před každým použitím

- **Zkontrolujte popruhy:** žádné rozpárané švy, trhliny, ztenčení ani znečištění. **Poškozené nebo opotřebené popruhy nepoužívejte.**
- Zkontrolujte, zda jsou **všechny šrouby a svorníky pevně utažené** a hlavice se otáčí (kde se připojuje popruh). Zvedák musí mít **volný pohyb** s uvolněnými brzdami.
- Vyzkoušejte **brzdy zadních kol** a mechanismus pro roztahování nohou základny. Zkontrolujte **nabití akumulátoru** (viz bod 5).
- Zvedák je určen na rovnou, pevnou podlahu bez překážek. Dbejte na děti v blízkosti a vyhněte se prahům a kabelům.

3. Zvedání a přesun (společné postupy)

- **1. Před zvedáním roztáhněte nohy základny na maximum:** lehce zatáhněte nohou pedál (nebo rukou páku) k sobě, pootočte doleva a zajistěte v poloze otevření. Zavření provedete opačným postupem.
- **2. Zabrzděte zadní kola.** Pacienta mějte **vystředěného** mezi nohama základny a otočeného **čelem k doprovodu.**
- **3. Pečlivě zavěste pásy popruhu na hlavici** (obě strany stejně).
- **4. Zahajte zvedání tlačítkem se šipkou nahoru,** spouštění tlačítkem **dolů** na dálkovém ovladači (spirálový kabel). Zařízení má **ochranu proti přetížení**, při překročení nosnosti se pohyb přeruší a zazní signál. Má také **automatickou ochranu proti přitlačení pacienta** (při kontaktu s překážkou sestup zastaví). **Po celou dobu pohybu sledujte správnou polohu pacienta.**
- **5. Pacienta zvedněte jen do nezbytné výšky** a nechte jej **čelem k doprovodu. Odbrzděte** zadní kola a přesuňte jej. Před spuštěním kola **znovu zabrzděte.**
- **6. Při spouštění pomáhajte pacientovi s polohou sedu.** Dbejte, aby nenarazil na překážku. Při překážce znovu zvedněte a příčinu odstraňte.
- Během přesunu **nepřejíždějte překážky**, mohly by způsobit převrácení. Zvedák **nepoužívejte pro přepravu pacienta** po místnostech ani chodbou.

4. Bezpečnost

- **Nouzové zastavení:** červené tlačítko STOP na řídicí jednotce. Obnovíte otočením a povytažením. Na jednotce jsou také **záložní tlačítka nahoru a dolů**, pokud ovladač selže.
- **Mechanické spuštění:** stáhněte dolů **červený kroužek** na horní části motoru a otáčejte jím **proti směru hodinových ručiček**. Po spuštění jej vraťte do klidové polohy. Provádějte jen tehdy, je-li to **bezpečné pro pacienta.**

5. Akumulátor a nabíjení

- Při prvním použití nabíjejte **6–8 hodin**, pak vždy před použitím **zkontrolujte nabití.** Indikátor na ovladači: **3 LED = plně nabito, 1 LED = vybito**, nabíjte. Nabíjení bliká a po dokončení svítí všechny tři LED.
- Nabíječku zapojte do sítě a do vstupu řídicí jednotky. **Při nabíjení musí být tlačítko STOP uvolněné** a zvedák se nehýbe. **Před používáním vždy odpojte nabíjecí kabel.**

6. Čištění, údržba a vrácení

- Popruhy a konstrukci čistěte **roztokem alkoholu a neutrálního mýdla ve stejném poměru, zředěným vodou.** Po použití u každého uživatele **dezinfikujte.**
- Servis a mazání (jedna kapka oleje na pohyblivé části, zejména mechanismus roztahování nohou, každé 2–3 měsíce) provádí půjčovna nebo servis. Opravy a výměnu dílů neprovádějte sami.
- **Při vrácení** zvedák očištěte, nabíjte a vraťte kompletní (ovladač, nabíječka, popruhy). U zakoupeného repasovaného kusu pravidelně kontrolujte brzdy, šrouby, čepy a popruhy a při závadě se obraťte na prodejce. **Každou vážnou nehodu nahláste** půjčovně.

Kontakt na půjčovnu: SIV.cz Hřebečská 2678 Kladno 27201, telefon: 321003002, email: info@siv.cz